

Nähbereich

- [Ledernähmaschine Adler 67-73](#)
- [Overlock Juki MO-3614](#)
- [Allgemeine Einweisung zum Arbeiten mit den Haushaltnähmaschinen](#)
- [Schnellnäher Brother DB52 B755 MK3A](#)
- [Einweisung Schnellnäher](#)
- [Einweisung Overlock Juki MO-3614](#)
- [Einweisung Ledernähmaschine Adler 67-73](#)

Ledernähmaschine Adler 67-73

aktuell nicht einsatzbereit

letzte Wartung:

nächste Wartung:



Hersteller: Kochs Adler AG Bielefeld

Modell: 67-73

TODO:

- fertig ölen und fetten
- Einstellen
- Funktion prüfen
- Einweisung verfassen

Dokumente:

- [Serviceanleitung \(pdf\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(pdf\)](#)

Overlock Juki MO-3614

aktuell nicht einsatzbereit

letzte Wartung:

nächste Wartung:

TODO:

- Öl einfüllen
- Ölung überprüfen
- einstellen
- Funktion prüfen
- Einweisung verfassen

Dokumente: [Gebrauchsanweisung \(englisch/deutsch/französisch/italienisch/spanisch\)](#)



Hersteller: Juki
Modell: MO-3614

Allgemeine Einweisung zum Arbeiten mit den Haushalt Nähmaschinen

Die Benutzung der Nähmaschinen ist erst nach erfolgter Einweisung möglich oder wenn bereits ausreichende Kenntnisse im Umgang mit Nähmaschinen vorhanden sind. Dies wird durch den anwesenden Betreuer entschieden.

1. Regeln und Hinweise

- Die Maschine arbeitet mit Netzspannung (230V). Sollten Schäden an Kabeln, Steckern oder dem Anlasserpedal sichtbar sein, nicht einschalten
- Bevor ihr mit der Maschine arbeitet, vergewissert euch, dass sich eine intakte Glühbirne im Gerät befindet. Ist das Lampenglas defekt oder fehlt die Glühbirne ganz, ist Netzspannung berührbar. In diesem Fall das Gerät ausschalten und Stecker ziehen.
- Durch die bewegliche Nadel besteht Verletzungsgefahr. Während des Nähens, nicht in die Nadel greifen. Wenn nicht genäht wird, immer den Fuß vom Anlasserpedal nehmen
- Der Stoff wird von der Maschine selbst transportiert. Während des Nähens nicht am Stoff ziehen oder schieben, da sonst die Nadel verbogen wird und auf die Stichplatte aufschlagen kann.

2. Erlaubte Materialien

- Generell kann jede Art von gängigen Textilien mit der Maschine genäht werden. Sehr dicke Textilien in mehreren Lagen (Leder, PVC, Filz) sind evtl. nicht mehr nähbar.
- Je nach Material sind evtl. spezielle Nadeln, Nähgarn oder Füße notwendig um ein gutes Ergebnis zu erhalten. Im Zweifelsfall einen der Betreuer ansprechen.
- Bei Verwendung stark fuselnder (Kunstpelz, Plüsch) oder abfärbender Materialien, die Maschine nach Gebrauch bitte reinigen --> Betreuer fragen

3. Grundlegende Funktionen für die Einweisung

3.1 Grundlagen

- Allgemeiner Aufbau der Maschine
- Funktion und Bedienung des Anlasserpedals
- Verwendung des Nähfußes (Anheben, Absenken, Austauschen)

- Was ist die Aufgabe des Transporteurs
- Wechseln der Nähnadel
- Einlegen des Fadens
- Unterfaden, Spulenkapsel und Greifer
- Aufspulen der Unterfadenspule
- Verwendung des Handrads

3.2 Einstellungen an der Maschine

- Vorwärts- und Rückwärtsnähen
- Einstellen der Stichtlänge
- Einstellen der Stichbreite
- Vorstellung verschiedener Sticharten und ihrer Funktion
- Einstellen der Fadenspannung

3.3 Materialien

- Nähfüße
- Nähgarne
- Nadeln
- praktische Helfer

Schnellnäher Brother DB52 B755 MK3A

aktuell nicht einsatzbereit

letzte Wartung:

nächste Wartung:

TODO:

- Ölung überprüfen
- Einstellen
- Funktion prüfen
- Einweisung verfassen

Dokumente:

[Gebrauchsanweisung](#)

[Servicehandbuch 1](#)

[Servicehandbuch 2](#)

Einweisung Schnellnäher

Einweisung Overlock Juki MO- 3614

Einweisung Ledernähmaschine Adler 67-73