

Regelmäßige Wartungscheckliste

- Opferplatte gerade und fest angeschraubt? (Wackelt auch bei sanfter bis mittlerer Gewalt nicht?)
- Spindel eiert nicht im Betrieb?
- Fräsmotor macht keine komischen Geräusche?
- Saugadapter und Zyklon ziehen keine Falschluf?
- Opferplatte ersetzen?
- Lineale ersetzen?

Revision #2

Created 10 December 2024 00:09:17 by Florian Jung

Updated 11 December 2024 21:56:40 by Florian Jung